


Belegung der Kontexttasten im Ruhezustand

Wahlwiederholung Telefonbuch Umleitung ein/aus Menü



- 1.) Multi-Funktions-Display
 - a.) eigene Rufnummer / Name
 - b.) Statusanzeige Datum / Uhrzeit
 - c.) Funktion der Kontexttasten
- 2.) Gesprächsanzeige
- 3.) Kontexttasten
- 4.) Navigationstasten
- 5.) Lautstärkeregler
- 6.) Mikrofon stumm
- 7.) Lautsprechertaste
- 8.) Headset ein/aus
- 9.) Lautsprecher
- 10.) Voicebox abrufen
- 11.) Leitungstasten
- 12.) „Nicht stören“ ein/aus
- 13.) Telefonbuch
- 14.) Menü-Taste
- 15.) Anruf übergeben
- 16.) Anruf halten
- 17.) Ziffernblock
- 18.) Funktionstasten
- 19.) Funktionstasten vor/zurück

Lorem ipsum

Komfort-Systemtelefon D785 - Telefonieren


Anrufen




Rückfrage



bei aktiver Rückfrage



Umleitung



Umleitung aus



wichtige Kurzwahlen

* (lang drücken)	Tastensperre ein/ausschalten, das Ausschalten erfordert die Eingabe der PIN.
*2 XXX	„Follow me“: Anrufe an XXX auf die eigene Nebenstelle umleiten.
#2 XXX	„Follow me“ von XXX beenden.
*71	„Anklopfen“ einschalten
#71	„Anklopfen“ ausschalten
*8 XXX	offenen Anruf von Nebenstelle XXX beantworten („PickUp“)
*84 XXXX	An Konferenz in Raum Nr. XXXX teilnehmen
*88 XXX YYY	ruft Rufnummer YYY an und verwendet dabei die Nebenstelle XXX („Remote-Verwendung“).
*89 XXX	Führt eine Durchsage an Gruppe XXX durch.
*91 {XXXX}	Setzt einen Weckruf. Wird die Weckzeit nicht direkt mit eingegeben, kann die Eingabe im Dialog erfolgen.
*99 XXX	„Interkom“-Anruf bei Nebenstelle mit der Rufnummer XXX.
850 XXX	externes Gespräch als Privatgespräch mit dem Ziel XXX.
860 PPPP XXX	externes Gespräch mit dem Ziel XXX und Projektnummer PPPP.